

# **Bauphysik-Handbuch**

## **Grundlagen des Wärmeschutzes**

Juni 2015

**Weitere Informationen finden Sie auch  
in unserem Wärmebrückenportal.**



**<http://www.schoeck.de/waermebruecken>**

# Inhaltsverzeichnis

<b>05</b>	<b>Wärmebrücken</b>	<b>31</b>	<b>Lexikon</b>
06	Wärmebrücken allgemein	32	Jahres-Heizwärmebedarf
06	Arten von Wärmebrücken	32	Jahres-Primärenergiebedarf
07	Wärmetechnische Kennwerte von Wärmebrücken	33	Spezifische Transmissionswärmeverluste $H_T$
08	Linienförmige Wärmebrücken	34	Sommerlicher Wärmeschutz
09	Punktförmige Wärmebrücken	34	Wärmestrom $\Phi$
10	Dreidimensionale Wärmebrücken	35	Die Wärmeleitfähigkeit $\lambda$
11	Wärmebrücken im Passivhaus	37	Der Wärmedurchlasswiderstand; R-Wert
<b>13</b>	<b>Feuchteschutz</b>	38	Der Wärmedurchgangskoeffizient; U-Wert
14	Feuchteschutz allgemein	39	Thermischer Leitwert
14	Luftfeuchtigkeit	40	Die Wärmedurchgangskoeffizienten $\psi$ und $\chi$
15	Tauwasserausfall	42	Taupunkttemperatur $\theta_T$
17	Schimmelpilzbildung	42	Schimmelpilztemperatur $\theta_s$
18	Temperaturfaktor f		
19	Raumseitige Oberflächentemperatur		
<b>21</b>	<b>Normen und Regelwerke</b>		
22	DIN 4108 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden		
22	DIN EN ISO 10211 Wärmebrücken im Hochbau		
22	Die Energieeinsparverordnung (EnEV)		
23	EnEV Wärmebrücken-Nachweis		
24	Passivhaus-Standard		
<b>25</b>	<b>Konstruktive Wärmebrücken</b>		
26	Ursache		
26	Balkone bzw. ungedämmte auskragende Bauteile		
27	Attika		
27	Innendämmung		
28	Fassadenanker		
29	Gebäudesockel		
30	Berechnung		



# Wärmebrücken

## Wärmebrücken allgemein

Wärmebrücken sind örtlich begrenzte Bereiche mit höherer Wärmeleitung als die angrenzenden Bereiche. Eine erhöhte Wärmeleitung verursacht einen erhöhten Energieverlust. Daraus folgt eine geringere Innenoberflächentemperatur und es entsteht das Risiko für **Schimmelpilzbildung** (gesundheitliche Gefahren). Weitere Folgen sind die Gefahr von **Tauwasserausfall** und einer Schädigung der Bausubstanz.

Die Ursachen für Wärmebrücken können unterschiedlich sein. Eine hohe Wärmeleitung resultiert daraus, dass der Bauteilbereich von der ebenen Form abweicht („**geometrische Wärmebrücke**“), oder daher, dass im betreffenden Bauteilbereich lokal Materialien mit erhöhter **Wärmeleitfähigkeit** vorhanden sind („**materialbedingte Wärmebrücke**“).

## Arten von Wärmebrücken

### Materialbedingte Wärmebrücken

Materialbedingte Wärmebrücken entstehen, wenn Bauteile mit stark unterschiedlicher Wärmeleitfähigkeit aneinander angrenzen. Ein typisches Beispiel hierfür ist, die Dämmschicht durchstoßende Anker. Über die metallischen Anker ist im Vergleich zu der angrenzenden Dämmung der Wärmeabfluss erhöht.




Abbildung 1: Schnittzeichnung durch zwei Materialien (Dunkelgrau mit hoher Leitfähigkeit, hellgrau mit niedriger Leitfähigkeit), die Richtung des Wärmestroms ist durch Pfeile dargestellt. Der Wärmestrom fließt vom warmen Raum (unterer Bildrand) zum kälteren Raum (oberer Bildrand) durch die Materialien.




Abbildung 2: Schnittzeichnung einer Gebäudeecke. Die Pfeile beschreiben die Richtung des Wärmestroms vom warmen zum kalten Raum. Der linienförmige Wärmestrom durch eine ungestörte Wand wird durch die geometrische Situation stark beeinflusst.

### Geometrisch bedingte Wärmebrücken

Geometrische Wärmebrücken entstehen, wenn die wärmeabgebende Oberfläche sehr viel größer ist als die wärmeaufnehmende Oberfläche. Typische Beispiele hierfür sind Gebäudedecken. Hier sinken an den wärmeaufnehmenden Oberflächen die Oberflächentemperaturen stark ab, da die Wärme über die größeren abgebenden Oberflächen stark abfließen kann.

**Die Auswirkungen von Wärmebrücken sind zusammenfassend:**

- Gefahr von Schimmelpilzbildung
- Gefahr von gesundheitlichen Beeinträchtigungen (Allergien etc.)
- Gefahr von Tauwasserausfall
- Erhöhter Heizenergieverlust
- Verschlechterung von Wohnkomfort und Behaglichkeit

## Wärmetechnische Kennwerte von Wärmebrücken

Zur Erfassung und Beschränkung der Auswirkungen von Wärmebrücken gibt es verschiedene Kennwerte. Diese beschreiben unterschiedliche Eigenschaften von Wärmebrücken. Während die **Wärmedurchgangskoeffizienten  $\psi$  und  $\chi$**  Auskunft über die energetischen Wärmeverluste geben, wird durch den **Temperaturfaktor** und die **minimale Oberflächentemperatur** das Risiko für Schimmelpilzbildung und Tauwasserausfall bewertet.

Die rechnerische Ermittlung dieser Kenngrößen ist ausschließlich durch eine wärmetechnische Finite-Element-Berechnung (FE-Berechnung) der konkret vorliegenden Wärmebrücke möglich. Hierzu wird der geometrische Aufbau der Konstruktion im Bereich der Wärmebrücke zusammen mit den **Wärmeleitfähigkeiten** der eingesetzten Materialien in einem FE-Programm modelliert. Die anzusetzenden Randbedingungen bei der Berechnung und Modellierung sind in der **DIN EN ISO 10211** geregelt.

Die FE-Berechnung liefert neben den quantitativen Kennwerten auch eine Darstellung der Temperaturverteilung innerhalb der Konstruktion. Dabei wird meist eine Darstellung des Wärmestroms durch Wärmestromlinien (siehe Abbildung 3) oder Isothermen (siehe Abbildung 4) gewählt.

Die Darstellung mit Wärmestromlinien zeigt, auf welchem Weg durch die Konstruktion die Wärme verloren geht, und es lassen sich somit die wärmetechnischen Schwachstellen der Wärmebrücke gut erkennen. Die Isothermen sind Linien oder Flächen gleicher Temperatur und zeigen die Temperaturverteilung innerhalb des berechneten Bauteils. Wärmestromlinien und Isothermen stehen stets senkrecht zueinander (siehe Abbildungen 3 und 4).




Abbildung 3: Wärmebild mit Wärmestromlinien




Abbildung 4: Wärmebild mit Isothermen

## Linienförmige Wärmebrücken

Linienförmige Wärmebrücken sind Störungen der thermischen Hülle, die bezogen auf eine bestimmte Länge der Hülle auftreten. Typische Beispiele hierfür sind Balkonanschlüsse bei denen die Deckenplatte durch die Wand läuft (siehe **Balkone bzw. ungedämmte auskragende Bauteile**), Außenwandkanten, Deckenaufleger und Fensterlaibungen. Die energetischen Verluste, die durch eine linienförmige Wärmebrücke auftreten werden durch den **längenbezogenen Wärmedurchgangskoeffizienten  $\psi$ -Wert** dargestellt.




Abbildung 5A: Darstellung einer linienförmigen Wärmebrücke an einem linienförmigen Balkonanschluss. Links ist der warme Innenraum mit roter Oberfläche, rechts der kalte Außenraum mit blauer Oberfläche. An den Innenecken ist durch die gelb-grüne Färbung der Innenoberfläche gut zu erkennen, dass hier sehr niedrige Oberflächentemperaturen erreicht werden.




Abbildung 5B: Aufsicht; hier ist ein Schnitt durch die in 5A gezeigte Balkonplatte dargestellt. Es ist zu sehen, dass die Wärmeverluste über die Anschlusslänge des Balkons gleichbleiben, also linienförmig sind.



## Punktförmige Wärmebrücken

Punktförmige Wärmebrücken sind Störungen der thermischen Hülle, die lokal so stark begrenzt sind, dass sie nur punktuell auftreten. Typische Beispiele sind Befestigungselemente wie Dübel, dämmschichtdurchstoßende Stützen und Anker von Vorhangfassaden. Die energetischen Verluste durch punktuelle Wärmebrücken werden durch den **punktbezogenen Wärmedurchgangskoeffizienten  $\chi$ -Wert** dargestellt.




Abbildung 6A: Darstellung einer punktförmigen Wärmebrücke an einem punktförmigen Balkonanschluss. Hier sind von Außen Stahlträger an eine Betondecke angeschlossen. Links ist der warme Innenraum mit roter Oberfläche, rechts der kalte Außenraum mit blauer Oberfläche. An den Innenecken ist durch die gelb-grüne Färbung der Innenoberfläche gut zu erkennen, dass hier an zwei Stellen sehr niedrige Oberflächentemperaturen erreicht werden.





Abbildung 6B: Aufsicht; hier ist ein Schnitt durch die in 6A gezeigte Balkonplatte dargestellt. Es ist zu sehen, dass die Wärmeverluste durch die beiden durchlaufenden Träger verursacht werden. Hier sind die Wärmeverluste lokal begrenzt, also punktuell.

## Dreidimensionale Wärmebrücken (Raumecken)

Hierbei handelt es sich um Wärmebrücken, die dreidimensional betrachtet werden müssen. Typisches Beispiel hierfür ist eine Raumecke. In Abbildung 2 wurde bereits dargestellt, wie sich der **Wärmestrom** durch eine zweidimensionale Raumecke verhält. Bei einer dreidimensionalen Raumecke wird dieses Problem noch verstärkt. Bereits bei einer zweidimensionalen Raumecke ist die Oberflächentemperatur innenseitig in der Ecke am niedrigsten. Bei einer dreidimensionalen Ecke erhöht sich das ungünstige Verhältnis Außenoberfläche zu Innenoberfläche, so dass die Oberflächentemperatur hierdurch weiter sinkt.



*Abbildung 7: Ausschnitt einer Raumecke, mit Blick auf die warme Innenecke. Der angrenzende Außenraum ist kalt, daher ist über die Bauteilquerschnitte der Wärmeverlauf von rot nach blau (warm nach kalt) zu sehen. Während in den drei linienförmigen Gebäudeecken linienförmige Wärmebrücken zu sehen sind, ist der ungünstigste geometrische Punkt die Raumecke an der auch der kälteste Bereich festzustellen ist.*

## Wärmebrücken im Passivhaus

Die Anforderungen des Passivhaus Instituts an den baulichen Wärmeschutz stellen heute einen sehr hohen Wärmedämmstandard der Gebäudehülle dar. Das Passivhaus Institut definiert dabei auch die Anforderungen an Wärmebrücken selbst: „Alle Kanten, Ecken, Anschlüsse und Durchdringungen müssen besonders sorgfältig geplant und ausgeführt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Wärmebrücken, die nicht vermieden werden können, müssen soweit wie möglich minimiert werden.“<sup>1)</sup>

Damit ist klar, dass die Wärmebrücke in dieser Bauweise eine hohe Beachtung erhält.

Die wichtigsten Anforderungen an Wärmebrücken sind dabei, dass die Mindestoberflächentemperatur über 17 °C liegt, dass die Konstruktion dauerhaft luftdicht ausgeführt wird und dass die Grenzwerte für die Energieverluste eingehalten werden. Letztere sind abhängig von der Art der Wärmebrücke.

### „Zertifizierte Passivhaus Komponente“

Die Kriterien, nach denen ein Produkt auf seine Passivhaustauglichkeit geprüft wird, unterscheiden sich dabei für die jeweiligen Produktgruppen wie Türen, Fenster, Balkone, usw. Das Passivhaus Institut unterstützt damit Planer, indem es energetisch hochwertige Bauprodukte und Lösungen untersucht und diese als **„Zertifizierte Passivhaus Komponente“** klassifiziert. Dies gilt wenn der Wärmeverlustkoeffizient  $\psi$  einer linearen Wärmebrücke kleiner oder gleich 0,01 W/(mK) ist.<sup>2)</sup>

### „Energiespar-Komponenten“

Das Passivhaus hat hierzu allerdings noch eine zweite Kategorie entwickelt mit der es des Weiteren wärmebrückenarme Komponenten auszeichnet. Diese werden als **„Energiespar-Komponenten“** deklariert. Die Idee dabei ist, Wärmebrückenlösungen die die hohen Anforderungen für eine „Zertifizierte Passivhaus Komponente“ nicht erfüllen, dennoch positiv herauszustellen. In diesen Fällen stellen diese die besten Lösungen dar, so dass man dem Planer hiermit eine Hilfestellung bietet, um das für ihn am besten geeignete Produkt zu wählen.

Weiterführende Angaben zum Passivhausstandard sind im Kapitel Normen und Regelwerke aufgeführt.

<sup>1)</sup> [www.passiv.de](http://www.passiv.de)

<sup>2)</sup> W.Feist, R. Pfluger, B. Kaufmann, J. Schnieders, O. Kah: „Passivhaus Projektierungspaket 2007 – Anforderungen an qualitätsgeprüfte Passivhäuser“, Passivhaus Institut, Darmstadt, Juni 2007.



**Feuchteschutz**

## Feuchteschutz allgemein

Feuchte in Gebäuden entsteht durch die Art der Nutzung wie z.B. durch Kochen oder durch Baden. Sie kann aber auch durch aufsteigende Feuchte aus dem Erdreich verursacht werden.

Als Folge können sich Organismen wie Schimmelpilze ansiedeln. An der Baustoffsubstanz können Schäden durch Frost und Korrosion entstehen. Des Weiteren verschlechtert sich der Wärmeschutz feuchter Baumaterialien erheblich, die Folge sind erhöhte Wärmeverluste.

Um solche negativen Auswirkungen zu vermeiden, müssen die Anforderungen an den Feuchteschutz eingehalten werden. Für einen zuverlässigen Feuchteschutz gibt es Kenngrößen wie den **Temperaturfaktor** und die **raumseitige Oberflächentemperatur**, deren Grenzwerte einzuhalten sind.

## Luftfeuchtigkeit

Die Luftfeuchtigkeit bezeichnet allgemein den Anteil von Wasserdampf im Luftgemisch. Wieviel Wasserdampf in Luft enthalten ist hängt (neben dem Luftdruck) von der Temperatur ab. Je höher die Temperatur umso mehr Wasserdampf kann in der Luft gebunden werden.




Abbildung 8: Tauwasserentstehung am Beispiel eines m<sup>3</sup> Luft; Ein mit Luft gefüllter Würfel (links) enthält eine gewisse Menge Wasserdampf. Kühlt man diese Luft ab, kann weniger Wasserdampf gehalten werden (rechts), Tauwasser fällt aus.

Wie in Abbildung 8 zu sehen, fällt beim Abkühlen von Luft ein Teil des enthaltenen Wasserdampfs als Tauwasser aus. Dies ist ein typisches Problem an kalten Oberflächen in beheizten Räumen. Bei hoher Luftfeuchtigkeit besteht an kalten Oberflächen des Weiteren, bereits bevor es zum **Tauwasserausfall** kommt, die Gefahr von **Schimmelpilzbildung**. Um den Einfluss des Feuchtegehalts der Luft auf diese Prozesse zu beschreiben, wird die **relative Luftfeuchtigkeit** verwendet.

### Die relative Luftfeuchtigkeit

Die relative Luftfeuchtigkeit beschreibt als prozentualer Wert wie stark die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist. Hierbei sind 100% relative Luftfeuchte das maximale Fassungsvermögen der Luft. Dabei ist zu beachten, dass die relative Feuchte sich auf die vorherrschende Temperatur bezieht. Da von der Temperatur die maximal aufnehmbare Wasserdampfmenge abhängt, ändert sich mit der Temperatur auch die relative Luftfeuchtigkeit. Senkt man beispielsweise die Raumluft von 20 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% auf 18 °C ab, steigt die relative Luftfeuchtigkeit um 7%. Grund dafür ist, dass bei sinkender Temperatur die maximal aufnehmbare Wasserdampfmenge abnimmt.




Abbildung 9: Carrier-Diagramm nach DIN 4108, auch als Sättigungskurve bezeichnet, stellt die Beziehung zwischen aufnehmbarem Wasserdampfgehalt, relativer Luftfeuchte und Temperatur dar.

## Tauwasserausfall

Tauwasserausfall (umgangssprachlich: Kondenswasserbildung) bezeichnet die Kondensation von Feuchtigkeit an kühlen Oberflächen. Dabei sinkt die Temperatur, der an ein kaltes Bauteil angrenzenden Luftschicht. Bei sinkender Temperatur nimmt das Feuchtehaltevermögen von Luft ab. Dabei wird die in der Raumluft enthaltene Feuchtigkeit in flüssiger Form an der kalten Oberfläche abgegeben: Tauwasser „fällt aus“ (siehe Abbildung 8). Die Grenztemperatur ab der diese Situation eintritt, wird als **Taupunkttemperatur** bezeichnet.

Die **Taupunkttemperatur** hängt von der Raumlufttemperatur und der Raumluftfeuchte ab (siehe Abbildung 10). Je höher die relative Feuchtigkeit im Raum und je höher die Raumlufttemperatur, desto höher ist die Taupunkttemperatur, d. h. desto eher bildet sich an kälteren Oberflächen Tauwasser.

Das übliche Raumluftklima in Innenräumen liegt im Mittel bei ca. 20 °C und bei ca. 50% relativer Raumluftfeuchte. Das ergibt eine Taupunkttemperatur von 9,3 °C. In stärker feuchtebelasteten Räumen, wie z. B. im Bad, werden auch höhere Feuchten von 60% und mehr erreicht. Entsprechend höher liegt die Taupunkttemperatur und das Risiko von Tauwasserbildung nimmt zu. So beträgt die Taupunkttemperatur bei einer Raumluftfeuchte von 60% bereits 12,0 °C. An der Steilheit der Kurve

in Abbildung 10 erkennt man sehr gut diese sensible Abhängigkeit der Taupunkttemperatur von der Raumlufffeuchte: bereits kleine Erhöhungen der Raumlufffeuchte führen zu einer wesentlichen Erhöhung der Taupunkttemperatur der Raumluff. Dies hat eine deutliche Erhöhung des Risikos von Tauwasserausfall an den kalten Bauteiloberflächen zur Folge.




Abbildung 10: Abhängigkeit der Taupunkttemperatur von Raumlufffeuchte und -temperatur

Beispiele: Ein Schrank an einer Außenwand; die Luftfeuchte zwischen Wand und Schrank kann sich absetzen da hier kaum ein Luftstrom wirkt. Ähnlich kann es sich mit Vorhängen verhalten hinter denen im Fensterbereich Tauwasser ausfallen kann.

### Tauwasser im Bauteilinneren

Mit dem Glaser-Verfahren nach DIN 4108-3 kann sowohl die Gefahr von Tauwasserausfall als auch die zu erwartende Tauwassermenge ermittelt werden.

Rahmenbedingungen und Anwendungsgrenzen: Das Glaser-Verfahren betrachtet nur stationäre Verhältnisse. Dabei wird beispielsweise der Einfluss der Feuchte auf die Wärmeleitfähigkeit nicht berücksichtigt, die Analyse bezieht sich nur auf die Betrachtung der Grenzflächen zwischen den Baustoffen.



## Schimmelpilzbildung

Die für das Schimmelpilzwachstum notwendige Feuchtigkeit auf Bauteiloberflächen wird bereits ab Raumlufffeuchten von 80% erreicht.

D. h. es wird sich dann an kalten Bauteiloberflächen Schimmelpilz bilden, wenn die Bauteiloberfläche mindestens so kalt ist, dass sich in der direkt anliegenden Luftschicht eine Feuchte von 80% einstellt. Die Temperatur, bei der dies auftritt, ist die sogenannte „Schimmelpilztemperatur“  $\theta_s$ . Schimmelpilzwachstum tritt somit bereits bei Temperaturen oberhalb der **Taupunkttemperatur** auf.

Für das Raumklima 20 °C und 50% rel. Feuchte beträgt die Schimmelpilztemperatur 12,6 °C (siehe Abbildung 11), ist also 3,3 °C höher als die Taupunkttemperatur (siehe Abbildung 10). Deshalb ist zur Vermeidung von Bauschäden durch Schimmelpilzbildung die Schimmelpilztemperatur maßgebend. Somit müssen die Oberflächentemperaturen oberhalb der Schimmelpilztemperatur liegen. (Forderung der DIN 4108-2 mit Randbedingungen: Außentemperatur: -5 °C / Innentemperatur: +20 °C)




Abbildung 11: Abhängigkeit der Schimmelpilztemperatur von Raumluftfeuchte und -temperatur

Zusammenfassend ist festzuhalten: Es reicht nicht aus, wenn die inneren Oberflächen wärmer sind als die Taupunkttemperatur der Raumluff. Die Oberflächentemperaturen müssen auch oberhalb der Schimmelpilztemperatur liegen!

Der Grenzwert für die relative Feuchte auf der Bauteiloberfläche liegt bei 80%. Für eine übliche Innenraumtemperatur von 20 °C und bei einer relativen Feuchte von 50% wird dieser bei einer Innenoberflächentemperatur von 12,6 °C erreicht.

$$\theta_{\min} \geq 12,6 \text{ °C}$$

Häufige Probleme mit Schimmelpilzbildung treten in der Altbausanierung auf. Zumeist verursachen alte Fenster hohe Wärmeverluste. Dies hat zur Folge, dass dort besonders niedrige Oberflächentemperaturen erreicht werden. Tauwasserausfall an den Fensterscheiben sind daher ein häufiges Phänomen. Werden bei Sanierungsmaßnahmen die Fenster erneuert, steigen die Oberflächentemperaturen und durch die erhöhte Dichtigkeit neuer Fensterlaibungen steigt auch die rel. Luftfeuchtigkeit. Die Folge ist, dass Schimmelpilzbildung bereits bei Oberflächentemperaturen über 12,6°C auftreten kann. Dies kann nur durch regelmäßiges Lüften vermieden werden.

## Temperaturfaktor f

Der Temperaturfaktor beschreibt die wärmedämmende Qualität von Außenbauteilen und ist ein Kennwert um die Gefahr von Schimmelpilzbildung an einer Konstruktion abschätzen zu können.

Definiert ist der Temperaturfaktor  $f_{Rsi}$  als Temperaturdifferenz zwischen **raumseitiger Oberflächentemperatur** und Außenlufttemperatur ( $\theta_{si} - \theta_e$ ) bezogen auf die Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Außenluft ( $\theta_i - \theta_e$ ):

$$f_{Rsi} = \frac{\theta_{si} - \theta_e}{\theta_i - \theta_e}$$

### Mindestanforderung nach DIN 4108-2

Die Mindestanforderung für den  $f_{Rsi}$ -Wert dient zur Vermeidung von Schädigungen der Bausubstanz durch Tauwasserausfall. Hierfür gilt:

$$f_{Rsi} \geq 0.70$$

Entweder können Wärmebrücken gemäß DIN 4108, Beiblatt 2 ausgebildet werden oder es muss ein  $f_{Rsi} > 0,7$  an der ungünstigsten Stelle der Konstruktion nachgewiesen werden. Der Nachweis erfolgt durch einen Wärmebrückenkatalog oder muss numerisch berechnet werden.

Der  $f_{Rsi}$ -Wert ist ein relativer Wert und hat somit den Vorteil, dass dieser nur von der Konstruktion der Wärmebrücke und nicht wie  $\theta_{si}$  von den angesetzten Außenluft- und Innenlufttemperaturen abhängt. Der Temperaturfaktor besitzt den Wert  $f=1$ , wenn die minimale raumseitige Oberflächentemperatur  $\theta_{min}$  der Raumlufttemperatur entspricht und  $f=0$  wenn sie der Außenlufttemperatur entspricht (siehe Abbildung 12).




Abbildung 12: Zur Definition des  $f_{Rsi}$ -Wertes

## Raumseitige Oberflächentemperatur $\theta_{si}$

Die raumseitige Oberflächentemperatur  $\theta_{si}$  gibt Auskunft über die **Wärmeleitfähigkeit** eines Bauteils. Ist die raumseitige Oberflächentemperatur trotz hoher Innenraumtemperaturen niedrig, lässt sich daraus schließen, dass durch das Bauteil viel Wärmeenergie nach außen geleitet wird.

Im Bereich von Wärmebrücken treten die niedrigsten Oberflächentemperaturen auf, daher spricht man in diesem Zusammenhang auch von der minimalen Oberflächentemperatur  $\theta_{si,min}$ . Der Wert der minimalen Oberflächentemperatur ist entscheidend dafür, ob an einer Wärmebrücke Tauwasser ausfällt oder sich Schimmel bildet. Die minimale Oberflächentemperatur ist also ein Kennwert für die feuchtetechnischen Auswirkungen einer Wärmebrücke.  $\theta_{si,min}$  hängt somit unmittelbar von dem konstruktiven Aufbau einer Wärmebrücke ab (Geometrien und Wärmeleitfähigkeiten der die Wärmebrücke bildenden Materialien).



# **Normen und Regelwerke**

## DIN 4108 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden

Die DIN 4108-2 beinhaltet den Mindestwärmeschutz und den klimabedingten Feuchteschutz. Hierin werden die Mindestanforderungen definiert um hygienisch einwandfreie Verhältnisse zu gewährleisten. Ziel ist dabei die Erhaltung der Baustanz. Dabei regelt sie die Anforderungen zur Vermeidung von Tauwasserausfall und Schimmelpilzbildung. Sie beinhaltet jedoch keine Anforderungen an Wohnkomfort wie angenehmes Raumklima usw.

In Beiblatt 2 zur DIN 4108 werden Ausführungsbeispiele von Wärmebrücken zusammengestellt. Werden die Anforderungen nach diesem Beiblatt eingehalten, kann ein vereinfachter Nachweis zur Wärmebrückenberechnung geführt werden, bei dem geringe Wärmeverluste angenommen werden. Insgesamt gibt es drei verschiedene Ansätze nach denen Wärmebrücken berücksichtigt werden können, diese sind in der **Energieeinsparverordnung (EnEV)** dargelegt.

## DIN EN ISO 10211 Wärmebrücken im Hochbau

Die DIN EN ISO 10211 beschreibt die Anforderungen und Grundlagen zur numerischen Berechnung von Wärmebrücken. Sie bietet die theoretischen Grundlagen für eine 2.dim. und 3.dim. **detaillierte Wärmebrückenberechnung** mittels Finite-Element-Methode (Lösungsverfahren für Differenzialgleichungen).

Dabei regelt sie die Berechnung der folgenden bauphysikalischen Kenngrößen:

- längenbezogener und punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient
- 2.dim. und 3.dim. thermischer Leitwert
- Temperaturfaktor

## Die Energieeinsparverordnung (EnEV)

Die EnEV beinhaltet sowohl bauliche Anforderungen als auch heizungs- und anlagentechnische Anforderungen.

Grund für die Einführung war die Absenkung der CO<sub>2</sub>-Emissionen bis 2005 um 25 % gegenüber 1990 und das Ziel des ressourcenschonenden Energieverbrauchs. Dem vorausgehend wurde 1982 die Wärmeschutzverordnung eingeführt und 1995 überarbeitet. Hierbei war zuletzt der **Jahres-Heizwärmebedarf** die für den Wärmeschutz relevante Kenngröße.

Mit der EnEV wurden weitere Kenngrößen wie der **Jahres-Primärenergiebedarf** sowie der **spezifische Transmissionswärmeverlust** ergänzt.

Nach EnEV sind heute für ein Neubau-Wohngebäude Anforderungen an den Jahres-Primärenergiebedarf, die spezifischen Transmissionswärmeverluste und den **Sommerlichen Wärmeschutz** einzuhalten, sowie die Erstellung eines Energieausweises erforderlich.

## EnEV Wärmebrücken-Nachweis

Die Mindestanforderungen an die Wärmeverluste von Wärmebrücken sind in der Energieeinsparverordnung geregelt. Danach sind Wärmebrücken so zu dämmen, dass der Einfluss konstruktiver Wärmebrücken auf den Jahres-Heizwärmebedarf nach den Regeln der Technik und den im jeweiligen Einzelfall wirtschaftlich vertretbaren Maßnahmen so gering wie möglich gehalten wird. In der Energieeinsparverordnung werden drei Möglichkeiten zur Wärmebrückenbemessung angegeben:

### Einfache Methode

Bei dieser Berechnung werden die Wärmebrücken am Gebäude nicht gedämmt oder nicht nachgewiesen, so muss auf den berechneten Gesamtwärmeverlust des Gebäudes ein Wärmebrückenzuschlag in Form einer Erhöhung des mittleren **U-Wertes** dazugerechnet werden. Für Außendämmung beträgt dieser  $\Delta U_{WB} = 0,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ . Bei Gebäuden mit Innendämmung gilt gar ein höherer Zuschlag von  $\Delta U_{WB} = 0,15 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ . Die Verwendung eines solch hohen Pauschalzuschlags ist energetisch und ökonomisch nicht empfehlenswert. Zudem muss auch bei diesen Wärmebrücken die Einhaltung der Anforderungen an den hygienischen Wärmeschutz nachgewiesen werden.

### Vereinfachte Methode

Alternativ zur Einfachen Methode kann die Wärmebrückenberechnung auch nach Beiblatt 2 zur DIN 4108 erfolgen. Werden die Wärmebrücken nach den Ausführungsbeispielen des Beiblattes 2 zur DIN 4108 gedämmt, so beträgt der Wärmebrückenzuschlag nur noch  $\Delta U_{WB} = 0,05 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ . Unter Einhalten des Beiblattes können somit geringere Wärmeverluste angenommen werden. Beide genannten Methoden basieren auf der Verwendung von Pauschalzuschlägen, sind daher ungenau und entsprechen nicht den aktuellen Energieeffizienzstandards. Zudem muss auch bei diesen Wärmebrücken die Einhaltung der Anforderungen an den hygienischen Wärmeschutz nachgewiesen werden.

### Detaillierte Methode

Dritte Methode ist der genaue Nachweis der Wärmebrücken. Hierbei werden nur die tatsächlichen Wärmeverluste berücksichtigt. Durch die detaillierte Betrachtung der Wärmebrücken ist ihre Ausführung besonders wichtig. Bei dieser Methode werden energetisch effiziente Lösungen belohnt und das Risiko für Bauschäden reduziert.

Nachweis	<b>Stufe 1:</b> Ohne Wärmebrückennachweis	<b>Stufe 2:</b> Pauschale Berücksichtigung von Wärmebrücken gemäß Beiblatt 2 DIN 4108	<b>Stufe 3:</b> Genaueres Wärmebrückennachweisverfahren
<b>Beschreibung</b>	Die Wärmebrücken am Gebäude werden nicht einzeln nachgewiesen bzw. entsprechen nicht den Ausführungsbeispielen nach Beiblatt 2 DIN 4108	Die Wärmebrücken-Dämmmaßnahmen entsprechen den Ausführungsbeispielen nach Beiblatt 2 DIN 4108	Die Wärmebrückendetails sind in einschlägigen Wärmebrückenatlanten enthalten bzw. die Wärmebrücken werden mit Hilfe von FE-Programmen berechnet.
<b>Rechnerischer Nachweis</b>	$H_{WB} = 0,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}) \cdot A_{ges}$	$H_{WB} = 0,05 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}) \cdot A_{ges}$	$H_{WB} = \sum F_j \cdot \psi_j \cdot l_j + \sum F_k \cdot \chi_k$
<b>Verschlechterung des mittleren U-Wertes der Gebäudehülle um</b>	ca. 30%	ca. 15%	ca. 5% (bei gut gedämmten Wärmebrücken)

Abbildung 13: Nachweisstufen von Wärmebrücken gemäß EnEV

Weiterführende Informationen zum Wärmebrücken-Nachweis unter **Transmissionswärmeverluste**.

## Passivhaus-Standard

Der Passivhaus-Standard stellt sehr hohe Anforderungen an Qualität und Energieeffizienz von Gebäuden. Dabei ist die sicherlich wichtigste Eigenschaft eines Passivhauses die Anforderung an den **Heizwärmebedarf**, der nicht mehr als 15 kWh/m<sup>2</sup> betragen darf. Das entspricht etwa 1,5 l Heizöl pro m<sup>2</sup> und Jahr.

Diese Anforderung kann nur umgesetzt werden, indem besonders viel Aufmerksamkeit auf die Detailausführung gelegt wird. Dabei muss besonders auf die Luftdichtigkeit und die Ausführung von Wärmebrücken geachtet werden (siehe dazu **Wärmebrücken im Passivhaus**), indem Wärmeverluste durch Undichtigkeiten vermieden werden und gleichzeitig passivhausgeeignete Komponenten wie hochwertige Wand- und Fensterbauteile verwendet werden. Um die Wärmeverluste durch Lüftung zu reduzieren verfügen Passivhäuser über automatische Lüftungsanlagen mit Wärmetauscher. D.h. die Wärme wird der Abluft entzogen und der Frischluft zugeführt.

Durch die energiesparende Bauweise ist der Energiebedarf eines Passivhauses damit gering. Die energetischen Gewinne in einem Passivhaus werden durch große Fensterflächen, interne Gewinne wie elektrische Geräte, die Bewohner und eine kleine Zusatzheizung verursacht. Um den **sommerlichen Wärmeschutz** gewährleisten zu können müssen ausreichend Verschattungsmöglichkeiten für die Fensterflächen eingeplant werden. Damit kann zu jeder Zeit ein behagliches Raumklima gewährleistet werden.

### **Zusammenfassung:**

- Hohe Anforderungen an den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) aller Bauteile
- Vermeidung von Wärmebrücken durch sorgfältige Ausführung
- Große Fensterflächen in Richtung Süden ermöglichen hohe solare Gewinne
- Anlagentechnik zur Lüftungswärmerückgewinnung reduzieren Wärmeverluste durch Lüftung
- Die Luftdichtheit der Gebäudehülle verhindert Wärmeverluste durch Fugen und Spalten



# **Konstruktive Wärmebrücken**

## Ursache

Bauteilanschlüsse stellen typische konstruktive Wärmebrücken dar. Diese müssen mit viel Sorgfalt ausgeführt werden.

Konstruktive Wärmebrücken entstehen im Umfeld von konstruktiven Anschlüssen, zum Beispiel bei Balkonauskragungen oder Dach/Außenwand-Verbindungen.

In der Praxis weisen Bauteilanschlüsse oft hohe Wärmeverluste und niedrige raumseitige Oberflächentemperaturen auf. **Tauwasserausfall** und **Schimmelpilzbildung** können die Folge konstruktiver Wärmebrücken sein.

## Balkone bzw. ungedämmte auskragende Bauteile

Bei ungedämmten auskragenden Bauteilen wie beispielsweise Stahlbeton-Balkonen oder Stahlträgern, ergibt das Zusammenwirken der **geometrischen Wärmebrücke** (Kühlrippeneffekt der Auskragung) sowie der **materialbedingten Wärmebrücke** (Durchstoßen der Wärmedämmebene mit Stahlbeton oder Stahl) einen starken Wärmeabfluss. Damit zählen Auskragungen zu den kritischsten Wärmebrücken der Gebäudehülle. Die Folge ungedämmter Auskragungen sind erhebliche Wärmeverluste und eine signifikante Absenkung der Oberflächentemperatur. Dies führt zu deutlich erhöhten Heizkosten und einem sehr hohen Schimmelpilzrisiko im Anschlussbereich der Auskragung.




Abbildung 14: Durchlaufende Balkonplatte gegenüber Lösung mit Schöck Isokorb®  
Links: durchlaufende Balkonplatte ohne thermische Trennung; Rechts: Mit Schöck Isokorb® thermisch getrennte Balkonplatte

In Abbildung 14 ist eine thermografische Darstellung eines Stahlbeton-Balkons mit und ohne thermische Trennung dargestellt. Links ist eine ungestörte Wärmebrücke abgebildet. Anhand des Farbverlaufes ist zu sehen, wie die Wärme durch die Balkonplatte nach außen abfließt, vom warmen roten zum kalten blauen Bereich. Die Darstellung rechts zeigt einen thermisch getrennten Balkonanschluss. Wie hier zu sehen ist, reduziert ein tragendes Wärmedämmelement die Wärmeverluste erheblich.

## Attika

Bei Attika-Anschlüssen ergeben sich die gleichen wärmetechnischen Problemstellungen wie bei Balkonen. Attiken sind jedoch zusätzlich an der Außenecke zwischen Wand und Decke angeschlossen. Somit besteht hier neben dem, dass die Attika als Kühlrippe wirkt, ein weiterer geometrischer Einfluss durch die Außenecke, die das Oberflächenverhältnis innen/außen ungünstig beeinflusst. Die Verankerung der Attika in der Wand stellt des Weiteren analog zum Balkonanschluss eine materialbedingte Wärmebrücke dar.




Abbildung 15: Durchlaufender Attikaanschluss gegenüber Lösung mit Schöck Isokorb®  
 Links: durchlaufender Attikaanschluss ohne thermische Trennung;  
 Rechts: Mit Schöck Isokorb® thermisch getrennter Attikaanschluss

In der Abbildung 15 sind die Wärmeverluste durch einen Attika-Anschluss ohne (links) und mit (rechts) thermischer Trennung zu sehen. Anhand des Farbverlaufs sind die Temperaturen im Bauteil dargestellt. Der **Wärmestrom** fließt vom warmen (rot) zum kalten (blau) Bereich. Der Attika-Anschluss ohne thermische Trennung (links) weist hohe Wärmeenergieverluste durch die Attika auf, dies verursacht niedrige Innenoberflächentemperaturen. Während beim Anschluss mit thermischer Trennung (rechts) kaum Wärmeenergie durch das tragende Wärmedämmelement geleitet wird. Das zeigt sich durch die niedrigen Temperaturen oberhalb des thermischen Trennelements, hier dunkelblau gefärbt.

## Innendämmung

Wandaufbauten mit Innendämmung unterscheiden sich bauphysikalisch von Konstruktionen mit Außendämmung in einem wichtigen Punkt: Die tragende Schicht der Wandkonstruktion liegt bei Innendämmung auf der Außenseite und somit außerhalb der Dämmebene. In Abbildung 16 ist daher zu sehen, dass die tragende Schicht dunkelblau dargestellt ist. Bei Innendämmung muss daher, um eine Geschossdecke auf der Wand aufzulagern, die Dämmebene durchstoßen werden. Aus diesem Grund entstehen konstruktive Wärmebrücken bei Innendämmung typischerweise an den Auflagern der Geschossdecken. Wird in der Dämmebene keine thermische Trennung vorgenommen, kann die Wärmeenergie durch die Decke in die Wandkonstruktion und dann an den Außenraum abfließen.




Abbildung 16: Durchlaufende Deckenplatte bei Innendämmung gegenüber Lösung mit Schöck Isokorb®  
 Links: durchlaufende Deckenplatte ohne thermische Trennung;  
 Rechts: Mit Schöck Isokorb® thermisch getrennte Deckenplatte

Die Abbildung 16 zeigt den Vergleich zwischen einer thermisch getrennten Auflagerung der Geschossdecke (rechts) und einer Konstruktion mit Wärmebrücke (links). Wie in der Abbildung zu sehen, wird die Geschossdecke durch die Dämmebene geführt und verursacht (links) ohne thermische Trennung eine Wärmebrücke mit deutlich sichtbarem **Wärmestrom**. Durch die Verwendung eines tragenden Wärmedämmelements können Wärmeverluste erheblich reduziert und das Wohnklima wesentlich verbessert werden.

## Fassadenanker

Bei kerngedämmten Sandwich- oder Elementwänden müssen die beiden Betonschalen statisch miteinander verbunden werden. Häufig werden hierfür Edelstahl-Gitterträger verwendet. Problematisch hierbei ist die hohe Wärmeleitfähigkeit von Stahl. Dabei wirken die Gitterträger als Wärmebrücke durch die Dämmebene. Das bewirkt erhöhte Wärmeverluste, welche in der Energiebilanz berücksichtigt werden müssen.

Eine Alternative bietet der Schöck Thermoanker, er verbindet die äußere Schale der Element- und Sandwichwände nahezu ohne Wärmebrücken. Der Schöck Thermoanker aus Glasfaserbewehrung ersetzt den herkömmlichen Gitterträger und optimiert die Wand somit bauphysikalisch. Er dient als Verbindungselement und verbessert die Wärmedämmeigenschaft der Wand um 45% (im Vergleich der Wärmeleitfähigkeiten). Dieses hervorragende Ergebnis wird durch seine niedrige Wärmeleitfähigkeit,  $\lambda=0,71 \text{ W}/(\text{mK})$  ermöglicht. Somit leitet der Schöck Thermoanker 20 mal weniger als Edelstahl (siehe Abbildung 17).




Abbildung 17: Kerngedämmte Elementwand mit Edelstahldurchdringung gegenüber Lösung mit Schöck Thermoanker

## Gebäudesockel

Beim ungedämmten Gebäudesockel unterbricht das aufgehende Mauerwerk die Wärmedämmhülle des Gebäudes zwischen der Außenwanddämmung und der Dämmung der Kellerdecke. Dadurch bildet sich in Verbindung mit der hohen Wärmeleitfähigkeit der Mauersteine eine massive Wärmebrücke am Gebäudesockel aus (siehe Abbildung 18 links). Weiterhin ist der tatsächliche Wert der Wärmeleitfähigkeit entscheidend vom Feuchtegehalt des Baustoffes abhängig. Dieser negative Effekt schlägt beim aufgehenden Mauerwerk in hohem Maße zu Buche. Eine Zunahme um 1 Vol.-% Feuchtegehalt hat eine Erhöhung der Wärmeleitfähigkeit des Mauerwerkes um ca. 10% zur Folge. Ein Feuchtegehalt von 10-20 Vol.-% ist bei herkömmlichen Mauerwerk aufgrund des Feuchteintrages während der Bauphase üblich.




Abbildung 18: ungedämmter Gebäudesockel gegenüber Lösung mit Schöck Novomur®

Dies ist gleichbedeutend mit erhöhten Wärmeverlusten und dadurch erhöhten Heizkosten sowie einer Absenkung der raumsteigen Oberflächentemperatur mit darauf folgender Gefahr von Tauwasserausfall und Schimmelpilzbildung. Daher ist ein feuchteschutztechnisch optimierter Mauerfuß essentiell für eine effektive Wärmedämmebene.

Das tragende Wärmedämmelement Novomur® erfüllt die Symbiose zwischen Wärme- und Feuchteschutz optimal. Durch seine wasserabweisende Eigenschaft ist die geringe Wärmeleitfähigkeit bereits von Anfang an sichergestellt ohne, dass eine zusätzliche Vorkehrung für den Feuchteschutz erforderlich ist. Gepaart mit seiner hohen Tragfähigkeit ist Schöck Novomur® der optimale Mauerfuß für ihr Gebäude und schließt die Lücke in der Wärmedämmung zwischen Außenwanddämmung und der Dämmung über der Kellerdecke (siehe Abbildung 18 rechts).

## Berechnung



**Berechnen Sie Ihre Wärmebrücke selbst, schnell und einfach mit dem Wärmebrücken-Rechner.**

Basierend auf dem  $\lambda_{eq}$ -Wert des Schöck Isokorb® können mit dem Schöck Wärmebrücken-Rechner komplexe bauphysikalische Eigenschaften für eine individuelle Konstruktion ermittelt werden. Dieser Wärmebrücken-Rechner basiert auf dem Wärmebrückenprogramm WinIso2D und führt Berechnungen auf einem eigenen Server in Echtzeit durch. (Der Wärmebrücken-Rechner befindet sich auf [www.psi.schoeck.de](http://www.psi.schoeck.de) und ist auf allen Endgeräten verfügbar.) Planer können damit eine bestimmte Wärmebrücke berechnen, bei der alle relevanten bauphysikalischen Eigenschaften ermittelt werden:

- **$\psi$ -Wert** (längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient der Wärmebrücke),
- **Oberflächentemperaturen**,
- **$f_{Rsi}$ -Werte** (Temperaturfaktor: Grenzwert, der das Risiko für Schimmelpilzbildung beschreibt),
- **Isothermen-Verlauf** (graphische Darstellung der Temperaturverteilung mit Hilfe von Linien gleicher Temperatur) sowie
- **Protokoll und graphische Darstellung des Bauteilaufbaus und der Berechnungsergebnisse.**

**Lexikon**

## Jahres-Heizwärmebedarf

Der Jahres-Heizwärmebedarf eines Gebäudes beschreibt die Energie, die notwendig ist, um ein Gebäude zu beheizen. Nicht beinhaltet sind dabei die Verluste der Anlagentechnik sowie die Verluste bei Energiegewinnung und Transport (siehe Abbildung 19).

Damit wird deutlich, dass es sich hierbei um eine Größe handelt, die nur einen sehr kleinen Ereignisrahmen betrachtet.

### Berechnung des Jahres-Heizwärmebedarfs

$$Q_h = 66 \cdot (H_T + H_v) - 95 \cdot (Q_s + Q_i)$$

- $H_T$  : Spezifischer Transmissionswärmeverlust
- $H_v$  : Spezifischer Lüftungswärmeverlust
- $Q_s$  : Solare Gewinne
- $Q_i$  : Interne Gewinne

Bei der Berechnung des Jahres-Heizwärmebedarfs werden die Wärmeverluste durch alle Bauteile (Transmissionswärmeverluste) und durch Lüftung berücksichtigt. Dem werden die Wärmegewinne durch Sonneneinstrahlung und interne Gewinne wie durch elektrische Geräte gegenübergestellt.

## Jahres-Primärenergiebedarf

Der Jahres-Primärenergiebedarf beschreibt den Energiebedarf von der Herstellung bzw. Gewinnung der Energiequelle sowie den Transport und den Verbrauch. Damit werden regenerative Energiequellen sowie effiziente Anlagentechnik und ein hoher Wärmedämmstandard positiv berücksichtigt.

Folglich betrachtet der Primärenergiebedarf den „tatsächlichen“ Energieverbrauch und bietet somit eine sehr umfassende Vergleichs- und Bewertungsmöglichkeit.




Abbildung 19: Darstellung zur Abgrenzung Primärenergiebedarf zu Heizwärmebedarf. Der Heizwärmebedarf definiert den Energieverbrauch im Gebäude der ab der Heizungsanlage zur Beheizung der Räume aufgewendet wird. Während der Primärenergiebedarf zusätzlich die Energiebeschaffung und die Qualität der Heizungsanlage beinhaltet.



**Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs**

(vereinfachter Ansatz für Wohngebäude)

$$Q_p = (Q_h + Q_w) \cdot e_p$$

- $Q_h$  : Jahres-Heizwärmebedarf
- $Q_w$  : Zuschlag für Warmwasser
- $e_p$  : Anlagenaufwandszahl

## Spezifischer Transmissionswärmeverlust $H_T$

Der spezifische Transmissionswärmeverlust beschreibt die Wärmeverluste, die durch die Gebäudehülle abgegeben werden.

Zur Ermittlung der Transmissionswärmeverluste werden die energetischen Verluste durch die einzelnen flächigen Bauteile des Gebäudes sowie die Energieverluste durch Wärmebrücken summiert. Die Transmissionswärmeverluste durch flächige Bauteile werden durch den **U-Wert** des Bauteils pro Fassadenfläche des Bauteils berechnet. Die Transmissionswärmeverluste durch Wärmebrücken  $H_{WB}$  können entsprechend der drei folgenden Möglichkeiten ermittelt werden. Eine ausführliche Beschreibung findet sich unter **EnEV Wärmebrücken-Nachweis**.

**Berechnung des Transmissionswärmeverlustes**

$$H_T = \sum (F_{xi} \cdot U_i \cdot A_i) + H_{WB}$$

Für den Wärmeverlust über Wärmebrücken gibt es verschiedene Möglichkeiten der Ausführung und Berechnung

**1. Einfache Methode**

$$H_{WB} = \Delta U_{WB} \cdot \sum A_i \quad \text{mit } \Delta U_{WB} = 0,10 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$$

**2. Vereinfachte Methode**

$$H_{WB} = \Delta U_{WB} \cdot \sum A_i \quad \text{mit } \Delta U_{WB} = 0,05 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$$

Dieser Ansatz ist nur zulässig wenn die Wärmebrücken entsprechend Beiblatt 2 zu DIN 4108 ausgebildet sind.

**3. Detaillierte Methode**

$$H_{WB} = \sum F_j \cdot \psi_j \cdot l_j + \sum F_k \cdot \chi_k$$

Dieser Ansatz ist nur zulässig, wenn Wärmebrückendetails nachgewiesen werden, durch Angaben in Wärmebrückenkatalogen oder durch FE-Berechnungen.

**Begriffsdefinitionen zu den Formeln:**

- $H_{WB}$  ist der Anteil des Wärmebrückeneinflusses an  $H_T$
- $\sum F_i \cdot U_i \cdot A_i$  beschreibt den Wärmeverlust über alle flächigen Bauteile (Wände, Decken, Fenster etc.) mit  $U_i$  als Wärmedurchgangskoeffizient der Wand  $i$  mit der außenmaßbezogenen Fläche  $A_i$  und dem Temperatur-Reduktionsfaktor  $F_i$ .
- $\sum F_j \cdot \psi_j \cdot l_j$  stellt den zusätzlichen Wärmeverlust über alle linienförmigen Wärmebrücken (z. B. Balkone, Mauerfuß am Gebäudesockel) dar, mit  $\psi_j$  als außenmaßbezogener, längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient der linienförmigen Wärmebrücke  $j$  mit der Länge  $l_j$  und dem Temperatur-Reduktionsfaktor  $F_j$ .
- $\sum F_k \cdot \chi_k$  stellt den zusätzlichen Wärmeverlust über alle punktförmigen Wärmebrücken (z. B. Durchdringung der Außenwand durch Stahlträger) dar, mit  $\chi_k$  als punktförmiger Wärmedurchgangskoeffizient der punktförmigen Wärmebrücke  $k$  und dem Temperatur-Reduktionsfaktor  $F_k$ .

## Sommerlicher Wärmeschutz

Wenn durch Sonneneinstrahlung der Wohnraum aufgeheizt wird spricht man von solaren Wärmegewinnen. Dies kann durch das Aufheizen von Bauteilen oder durch direkte Transmission (Durchgang) der Wärmestrahlung durch Fenster verursacht werden.

Als sommerlicher Wärmeschutz werden die Maßnahmen bezeichnet, die den Wärmeeintrag durch Sonnenstrahlung reduzieren. Dies wird vorzugsweise durch Verschattungsmaßnahmen umgesetzt. Dies kann durch auskragende Bauteile wie Balkone aber auch durch Rollläden, Markisen u ä. ausgeführt werden. Die Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz sind in der EnEV festgelegt und in der DIN 4108 geregelt.

Dabei werden Anforderungen an Abmessungen und Ausrichtungswinkel der Fenster, an Verglasungsart, Maßnahmen zur Verschattung und weitere Einflussgrößen wie beispielsweise dem Lüftungsverhalten der Nutzer gestellt.

## Wärmestrom $\Phi$

Der Wärmestrom (Watt) beschreibt den Wärmetransport von Wärmeenergie (Joul) abhängig von der Zeit (s). Der Wärmetransport wird durch die temperaturabhängige Eigenbewegung von Atomen und Molekülen verursacht. Dabei ist die Fließrichtung des Wärmestroms per Definition von einem Bereich hoher hin zu einem Bereich niedriger Temperatur gerichtet.

## Die Wärmeleitfähigkeit $\lambda$

Die Wärmeleitfähigkeit beschreibt wieviel Wärme durch ein Material dringt. Dabei bedeutet ein kleiner  $\lambda$ -Wert eine niedrige Wärmeleitfähigkeit bzw. einen hohen Widerstand und damit gute Wärmedämmung. So hat Stahl beispielsweise eine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit (15 bis 50 W/(mK)), während Dämmung eine sehr niedrige Wärmeleitfähigkeit aufweist (ca. 0,035 W/(mK)).

Es wird die Wärmemenge in Js gemessen, die in 1 s durch 1 m<sup>2</sup> einer 1 m dicken homogenen Stoffschicht senkrecht zu den Oberflächen fließt, wenn der Temperaturunterschied 1 K beträgt. Es wird von 10 °C zu 9 °C gemessen.

### Die äquivalente Wärmeleitfähigkeit des Schöck Isokorb® $\lambda_{eq}$

Die mittlere oder auch äquivalente Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_{eq}$  eines aus mehreren Baumaterialien bestehenden Bauelementes ist die Wärmeleitfähigkeit eines homogenen, quaderförmigen Ersatzbaustoffes gleicher Abmessung, welcher anstelle des komplexen Bauelementes im eingebauten Zustand die gleiche wärmeschutztechnische Wirkung erzielt. Es gibt zwei Möglichkeiten, die äquivalente Wärmeleitfähigkeit zu bestimmen.

#### $\lambda_{eq,3.dim.}$

Bei dieser Methode wird eine aufwändige dreidimensionale Wärmebrückenberechnung mit dem tragenden Wärmedämmelement durchgeführt. Dabei wird der komplexe Aufbau eines tragenden Wärmedämmelements im Detail modelliert und der Wärmeverlust über die Wärmebrücke bestimmt. Anschließend wird das tragende Wärmedämmelement durch ein homogenes, quaderförmiges Bauelement ersetzt, das die Abmessungen des Dämmkörpers hat. Nun wird diesem Ersatzmodell eine Ersatzwärmeleitfähigkeit zugeordnet, die so lange iteriert wird, bis sich derselbe Wärmeverlust über die Wärmebrücke ergibt, wie mit dem detailliert modellierten Wärmedämmelement.

#### $\lambda_{eq,1.dim.}$ (Näherungsverfahren)

Bei der zweiten Methode, die äquivalente Wärmeleitfähigkeit zu bestimmen, wird eine arithmetisch gemittelte Wärmeleitfähigkeit aus den einzelnen Elementen eines tragenden Wärmedämmelements gebildet, bei der die jeweiligen Querschnittsflächen berücksichtigt werden. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Wärmestrom im Dämmelement in eindimensionaler Richtung von innen nach außen fließt; dreidimensionale Effekte werden vernachlässigt. Dieses Verfahren wird auch in der DIN EN ISO 10211-1 für geringfügige punktbezogene Wärmebrücken beschrieben, die dann als quasi-homogene Schichten gesehen werden können, siehe dazu Abbildung 20. Bei Plattenanschlüssen mit dem Isokorb® liefert dieses Verfahren sichere Werte.




Abbildung 20: Berechnungsverfahren des  $\lambda_{eq}$ -Werts für einen Schöck Isokorb®

In Abbildung 20 wird schematisch gezeigt wie der  $\lambda_{eq}$ -Wert für einen Schöck Isokorb® berechnet wird. Gedanklich wird er dabei längs geteilt, sodass alle Querschnittsflächen der einzelnen Komponenten zu sehen sind. Danach wird der Querschnitt jeder Komponente (Bewehrungsstäbe, Drucklager und Dämmmaterial) mit dem zugehörigen  $\lambda$ -Wert multipliziert.  $\lambda_{eq}$  wird dann aus der Summe dieser Komponenten ermittelt, indem diese durch die Gesamtquerschnittsfläche geteilt wird und es ergibt sich die äquivalente Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_{eq,1\text{-dim}}$ .

$$\lambda_{eq,1\text{-dim}} = \frac{\sum A_i \cdot \lambda_i}{A_{ges}}$$

Das  $\lambda_{eq}$ -Verfahren wurde auf Grundlage der DIN EN ISO 10211 für den Schöck Isokorb® in der Zulassung (Z-15.7-240) validiert und ist mit den thermischen Randbedingungen nach DIN EN ISO 6946 sowie DIN 4108 Beiblatt 2 anwendbar. Gemäß dieser Zulassung dürfen damit neben den Wärmeverlusten der Wärmebrücke ( $\psi$ -Wert) auch die Oberflächentemperaturen  $\theta_{si}$  und damit auch der Temperaturfaktor  $f_{Rsi}$  berechnet werden. Somit ist das Verfahren für den Einsatz in marktüblicher Wärmebrücken-Software geeignet. An der Position des Isokorb® wird lediglich ein rechteckiger bzw. quaderförmiger Ersatzkörper modelliert und ihm wird der entsprechende  $\lambda_{eq}$ -Wert zugewiesen. Die Verwendung einer entsprechenden Berechnungssoftware ist notwendig, da die Wärmeströme in Wärmebrücken mehrdimensional zu berechnen sind.

## Der Wärmedurchlasswiderstand; R-Wert

Der Wärmedurchlasswiderstand ist der Widerstand, den ein Material dem Wärmestrom bei 1 °K für einen m<sup>2</sup> entgegensetzt.

Berechnet wird R als Dicke des Materials geteilt durch seine Wärmeleitfähigkeit:

$$R = \frac{d}{\lambda} \quad \left[ \frac{\text{m}^2 \text{K}}{\text{W}} \right]$$

$\lambda$ : Wärmeleitfähigkeit in W/(mK)

d: Materialdicke in m

Diese Berechnung eines R-Werts kann auch für ein mehrschichtiges Bauteil durchgeführt werden:

$$R = \frac{d_1}{\lambda_1} + \frac{d_2}{\lambda_2} + \dots + \frac{d_n}{\lambda_n}$$




Abbildung 21: Darstellung eines Wandaufbaus, daran wird der R-Wert durch die Dicke der Schichten und die dazugehörigen  $\lambda$ -Werte definiert. Rechts ist zu erkennen wie der R-Wert aus allen Schichten errechnet werden kann.

## Der Wärmedurchgangskoeffizient; U-Wert

Der Wärmedurchgangskoeffizient beschreibt den Wärmedurchgang durch ein Bauteil. Er beruht auf dem R-Wert eines Bauteils und beinhaltet zusätzlich den Wärmeübergangswiderstand der an das Bauteil angrenzenden Luftschichten. Damit stellt der U-Wert den tatsächlichen Wärmedurchgang von Raumluft zu Raumluft dar.

Berechnet wird der U-Wert als Kehrwert der Summe der Wärmeübergangs- und Wärmedurchlasswiderstände:

$$U = \frac{1}{R_{si} + R + R_{se}}$$




Abbildung 22: Darstellung des Temperaturverlaufes durch eine Wand, dabei wird die Steigung der Temperaturkurve durch die Dicke der Schichten und den dazugehörigen R-Wert definiert. An den Rändern des Bauteils wirkt jeweils zusätzlich noch der  $R_{si}$ - und  $R_{se}$ -Wert. Rechts ist zu erkennen wie die Temperaturverteilung zwischen den einzelnen Schichten errechnet werden kann.

## Thermischer Leitwert

Der thermische Leitwert ist der Quotient aus dem langenbezogenen Warmestrom und der Temperaturdifferenz zwischen zwei Raumen, die durch die betrachtete Konstruktion verbunden sind. Dadurch stellt der Leitwert die Warmeverluste durch diese Konstruktion dar.

Formel aus DIN EN ISO 10211:

$$L_{2D} = \frac{\Phi}{\Delta T} \text{ [W/(mK)]}$$

Fur eine Konstruktion mit Warmebrucken setzt sich der dreidimensionale thermische Leitwert  $L_{3D}$  aus den flachigen Transmissionswarmeverlusten durch die ungestorteten Bauteile und aus den Transmissionswarmeverlusten durch die Summe aller Warmebrucken zusammen. Wie in der folgenden Formel (nach DIN EN ISO 10211) dargestellt:

Formel aus DIN EN ISO 10211:

$$L_{3D,i,j} = \sum_{k=1}^{N_k} U_{k(i,j)} \cdot A_k + \sum_{m=1}^{N_m} \Psi_{m(i,j)} \cdot l_m + \sum_{n=1}^{N_n} \chi_{n(i,j)}$$

Dabei ist:

- $U_{k(i,j)}$  der Warmedurchgangskoeffizient von Teil  $k$  des Raums oder Gebaudes;
- $A_k$  die Flache, fur die der Wert  $U_{k(i,j)}$  gilt;
- $\Psi_{m(i,j)}$  der lineare Warmedurchgangskoeffizient von Teil  $m$  des Raums oder Gebaudes;
- $l_m$  die Lange, uber die der Wert  $\Psi_{m(i,j)}$  gilt;
- $\chi_{n(i,j)}$  der punktbezogene Warmedurchgangskoeffizient von Teil  $n$  des Raums oder Gebaudes;
- $N_k$  die Anzahl der Warmedurchgangskoeffizienten;
- $N_m$  die Anzahl der langenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten;
- $N_n$  die Anzahl der punktbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten.

## Die Wärmedurchgangskoeffizienten $\psi$ und $\chi$

Der Wärmedurchgangskoeffizient beschreibt die Transmissionswärmeverluste, die durch eine Wärmebrücke entstehen. Hierbei wird unterschieden ob es sich um eine linienförmige Wärmebrücke (z.B. ein Balkonanschluss) oder eine punktuelle Wärmebrücke (z.B. Anker in der Fassade) handelt.

Der längenbezogene Wärmedurchgangskoeffizient  $\psi$  („ $\psi$ -Wert“) kennzeichnet den pro lfm. zusätzlich auftretenden Wärmeverlust einer linienförmigen Wärmebrücke. Der punktbezogene Wärmedurchgangskoeffizient  $\chi$  („ $\chi$ -Wert“) kennzeichnet entsprechend den zusätzlichen Wärmeverlust über eine punktförmige Wärmebrücke.

Der  $\psi$ -Wert ist von der Konstruktionsqualität, den Abmessungen und den **U-Werten** der anschließenden Bauteile abhängig. Dies ist so, da die Wärmebrücke und die angrenzende Konstruktion sich gegenseitig in ihrer Wärmeleitfähigkeit beeinflussen. Damit ändert sich der  $\psi$ -Wert, wenn sich die angrenzende Konstruktion ändert, auch wenn die Wärmebrücke gleich bleibt.




Abbildung 23: Darstellung der Energieverluste durch eine Wand mit durchlaufender Balkonplatte, anhand einer Schnittzeichnung. Rechts ist die Konstruktion mit den auftretenden Wärmeströmen in Pfeilform abgebildet. Links sind die in diesem Schnitt auftretenden Energieverluste dargestellt. Diese sind auch als Formel aufgeführt, mit l wird hierbei die Länge der Konstruktion senkrecht zur Zeichenebene beschrieben.

In Abbildung 23 ist zu sehen wie der  $\psi$ -Wert für eine ungestört durch die Wand durchlaufende Balkonplatte aussieht. Dieser zusätzliche Wärmeverlust durch die Balkonplatte beeinflusst auch die angrenzende Wand. Praktisch bedeutet das, dass durch den Abfluss der Wärme über die Balkonplatte auch die Wand oberhalb und unterhalb der Wärmebrücke auskühlt. An den Pfeilen, rechts in der Abbildung, ist zu sehen welchen Weg die Wärmeströme dabei nehmen. Während bei ungestörten Wänden nur horizontale Wärmeströme auftreten (in blau dargestellt) sind die Wärmeströme in Wärmebrücken dreidimensional (in gelb dargestellt). Hieraus wird ersichtlich warum die Ermittlung von  $\psi$ -Werten wesentlich komplexer ist als die von U-Werten.



Der Wärmedurchgangskoeffizient beschreibt die Transmissionswärmeverluste, die durch eine Wärmebrücke entstehen. Hierbei wird unterschieden ob es sich um eine linienförmige Wärmebrücke (z.B. ein Balkonanschluss) oder eine punktuelle Wärmebrücke (z.B. Anker in der Fassade) handelt.

Der längenbezogene Wärmedurchgangskoeffizient  $\psi$  („ $\psi$ -Wert“) kennzeichnet den pro lfm. zusätzlich auftretenden Wärmeverlust einer linienförmigen Wärmebrücke. Der punktbezogene Wärmedurchgangskoeffizient  $\chi$  („ $\chi$ -Wert“) kennzeichnet entsprechend den zusätzlichen Wärmeverlust über eine punktförmige Wärmebrücke.

Auszug aus DIN EN ISO 10211:

### 9.2 Berechnung der längen- und punktbezogenen Wärmedurchgangskoeffizienten

Die  $\Psi$ -Werte werden bestimmt nach:

$$\Psi = L_{2D} - \sum_{j=1}^{N_j} U_j \cdot l_j$$

Dabei ist:

- $L_{2D}$  der thermische Leitwert aus einer 2-D-Berechnung des die beiden betrachteten Räume trennenden Bauteils;
- $U_j$  der Wärmedurchgangskoeffizient des die beiden betrachteten Räume trennenden 1-D-Bauteils  $j$ ;
- $l_j$  die Länge, für die der Wert  $U_j$  gilt.

Die  $\chi$ -Werte werden bestimmt nach:

$$\chi = L_{3D} - \sum_{i=1}^{N_i} U_i \cdot A_i - \sum_{j=1}^{N_j} \psi_j \cdot l_j$$

Dabei ist:

- $L_{3D}$  der thermische Leitwert aus einer 3-D-Berechnung;
- $U_i$  der Wärmedurchgangskoeffizient des die beiden betrachteten Räume trennenden 1-D-Bauteils;
- $A_i$  die Fläche, über die der  $U_i$ -Wert gilt;
- $\psi_i$  der längenbezogene Wärmedurchgangskoeffizient;
- $l_j$  die Länge, über die der  $\psi_i$ -Wert gilt;
- $N_j$  die Anzahl der 2-D-Bauteile;
- $N_i$  die Anzahl der 1-D-Bauteile.

#### **längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient**

**(Definition aus DIN EN ISO 10211):**

Quotient aus Wärmestrom im stationären Zustand und dem Produkt aus Länge und Temperaturdifferenz zwischen den Umgebungstemperaturen auf jeder Seite der Wärmebrücke.

#### **punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient**

**(Definition aus DIN EN ISO 10211):**

Quotient aus Wärmestrom im stationären Zustand und der Temperaturdifferenz zwischen den Umgebungstemperaturen auf jeder Seite der Wärmebrücke.

## Taupunkttemperatur $\theta_T$

Die Taupunkttemperatur  $\theta_T$  eines Raumes ist diejenige Temperatur, bei der die in der Raumluft vorhandene Feuchtigkeit nicht mehr von der Raumluft gehalten werden kann und dann in Form von Wassertröpfchen abgegeben wird. Die relative Raumluftfeuchte beträgt dann 100 %.

## Schimmelpilztemperatur $\theta_s$

An kalten Bauteiloberflächen wird sich dann Schimmelpilz bilden, wenn die Bauteiloberfläche mindestens so kalt ist, dass sich in der direkt anliegenden Luftschicht eine Feuchte von 80 % einstellt. Die Temperatur, bei der dies auftritt, ist die sogenannte Schimmelpilztemperatur  $\theta_s$ .



Schöck Bauteile GmbH  
Vimbucher Straße 2  
76534 Baden-Baden  
Telefon: +49 7223 967-0  
Telefax: +49 7223 967-450  
schoeck@schoeck.de  
www.schoeck.de

